

Produkt: Säulenaschenbecher

Artikelnummer: 6500558 / 6500557 / 6500556

Zielgruppe: Erwachsene

Material: Edelstahl und Kunststoff

1. Produktbeschreibung

Der Säulenaschenbecher ist ein selbstlöschender Sicherheitsaschenbecher aus Edelstahl zur sicheren Sammlung und Entsorgung von Zigarettenkippen im Außenbereich.

Die spezielle Konstruktion reduziert die Sauerstoffzufuhr, sodass glimmende Zigarettenkippen selbstständig gelöscht werden. Dadurch wird die Brandgefahr verringert und die Geruchsbelästigung reduziert.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Säulenaschenbecher ist ausschließlich vorgesehen für:

- das Sammeln und Entsorgen von Zigarettenkippen
- die Verwendung im Außenbereich
- die Nutzung durch Erwachsene

Nicht bestimmungsgemäß ist insbesondere:

- das Einwerfen von Hausmüll oder anderen Abfällen
- das Einfüllen brennbarer Flüssigkeiten
- bauliche Veränderungen am Produkt

3. Sicherheitshinweise

Achtung – Brand- und Verletzungsgefahr



- Säulenaschenbecher standsicher aufstellen.
- Ausschließlich Zigarettenkippen einwerfen.
- Den Aschenbecher regelmäßig entleeren.
Ein überfüllter Behälter kann die selbstlöschende Funktion beeinträchtigen.
- Heiße Asche oder Zigarettenreste nur entsorgen, wenn sie vollständig erloschen sind.
- Produkt regelmäßig auf Beschädigungen prüfen.

4. Wartung und Pflege

- Aschenbecher regelmäßig entleeren und reinigen.
- Edelstahloberflächen mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel säubern.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

5. Entsorgung

Umweltgerechte Entsorgung

Der Säulenaschenbecher besteht überwiegend aus Edelstahl.

Empfehlung:

Entsorgung über den Metallschrott oder einen kommunalen Wertstoffhof gemäß den örtlichen Vorschriften.

6. Herstellerangaben

GPS Wilhelmshaven (Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH)

Banter Weg 12
26389 · Wilhelmshaven
Deutschland
Website: gemeinsam-unterstuetzen.de